

# Bedienung der Spülmaschine

1. Bitte **verschmutztes Geschirr** immer im Waschbecken **zuvor abspülen**, gerade bei Tellern vom Mittag- oder Kuchenessen.
2. Nachdem die Maschine eingeräumt ist, **einen Teelöffel vom Reinigungspulver** in die Kammer II füllen, Türe richtig schließen.
3. **I-0** Taste drücken
4. Das **Programm** mit dem Symbol „**Tasse und Untertasse**“ wählen (=Schnellprogramm für wenig verschmutztes Spülgut)

*Soll das Programm mit zusätzlichem Pfeil untendrunter gewählt werden (=Super-Kurz für kontinuierlich anfallendes Spülgut), dann **Reiniger direkt auf die Innenseite der Tür geben**. Achtung: Wasser wird dann nicht abgepumpt, um es beim nächsten Spülgang als Reinigungswasser zu nutzen. Am Ende aller Super-Kurz Spülgänge das Programm Abpumpen wählen.*

5. **Start-Taste drücken**, Dauer des Programms wird angezeigt, Kontrolllampe neben der Taste leuchtet dauerhaft.
6. Falls das **Programm** noch **gewechselt** werden soll, bitte in der „**Gerätebeschreibung**“ nachlesen!

Es gibt eine **Programmablaufanzeige** – die Kontrolllampe des aktiven Programmabschnitts leuchtet während des Programmablaufs auf.

7. **Programmende**: es leuchtet keine Kontrolllampe mehr und die Start Kontrolllampe erlischt. Im Anzeigenfeld erscheint eine „0“
8. **I-0** Taste drücken und herausspringen lassen.

Unter der Programmablaufanzeige befindet sich ein ähnliches Feld mit Kontrolllampen für:

- Störung Wassereinlauf/Wasserablauf
- Regeneriersalz einfüllen
- Nachspülmittel (=Klarspüler) einfüllen
- DOS: Flüssigreinigungsmittel einfüllen (bei uns nicht!)
- Kundendienst

Falls nach Ende eines Spülgangs eine dieser Lampen aufleuchtet, bitte Anweisung befolgen, und jeweiliges Mittel nachfüllen oder Elisabeth Bescheid geben!

Es gibt auch Fehlermeldungen, die im Anzeigenfeld erscheinen:

- **F..E** : Wasserhähne sind geschlossen oder die Siebe im Wasserzulaufschlauch sind verschmutzt oder der Wasserdruck ist zu niedrig
- **F A** : Ablaufschlauch ist abgeknickt oder die Ablaufpumpe ist verstopft